

Το Υγρό Καθάρισμα είναι το πλύσιμο ρούχων με νερό και με κάποιο απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας οικιακά πλυντήρια

ή ακόμη και μια λεκάνη πλένοντας τα ευαίσθητα ρούχα στο χέρι.

Ο αριθμός μέσα στην μπανιέρα καθορίζει την μέγιστη θερμοκρασία πλύσης


Μια γραμμή κάτω από την μπανιέρα σημαίνει απαλή πλύση.

Μια διπλή γραμμή σημαίνει πολύ απαλή πλύση.

Ένα χέρι μέσα στην μπανιέρα σημαίνει ότι πλένεται μόνο στο χέρι και όχι πάνω από 40 ° C .

Ένα X μέσα στην μπανιέρα σημαίνει ότι δεν μπορεί να πλυθεί υπό κανονικές συνθήκες οικιακής χρήσης.

Do not wash	Washing symbol	Hand Wash
-------------	----------------	-----------



Απαγορεύεται το Πλύσιμο στο πλυντήριο ή στο χέρι	Επιτρέπεται το Πλύσιμο στο πλυντήριο	Επιτρέπεται το Πλύσιμο μόνο στο χέρι
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Wash at 30°C cold	Wash at 60°C hot	Wash at 95°C very hot
-------------------	------------------	-----------------------



Πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα	Πρόγραμμα κανονικής πλύσης	Πρόγραμμα για τα ασπρόρουχα
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------